

[FLASH NOTES]

CHAPTER 9: DISINFECTION & STERILIZATION

يلا نبدأ حصتنا. وقفنا عند كلمة Cleaning فاكرينها؟
يعني ايه cleaning؟ بدأنا chapter 9 و عرفنا يعني ايه Disinfectant يعني ايه
Antiseptic, Germicide كل ده عرفناه من اخر الحصه اللي فاتت. وقفنا عند كلمة
Cleaning هي زي ما في دماغك بالظبط يعني نظافه او تنظيف يعني cleaning هو
Removal of gross material
يعني لما يكون في اثار urine اثار Pus اثار sputum
الاثار دي هي ال organic material بتاعه ال Sample
حتى لو في inorganic material بتاع ال sample هذه ال gross material اعملها
removal. اشيها by ايه بقى؟
← by washing simply بالمية و الصابون و في ناس دلوقتي بدأوا يدخلوا المساحيق و ناس
يدخلوا enzymes ت liquefy الحجات دي عشان تتشال بسهولة...
اهم ما ينبغي معرفته عن ال cleaning انه مش وسيله تعقيم ولا تطهير اوعى حد يكتفي
بال cleaning يعني متغسلش المشرط و تقول للدكتور انا غسلته بقى اكل على الله!
مينفعش ال Cleaning مقدرش أ remove ال Pathogenic organism او حتى معظم ال
bacteria انا بشيل الحجات البايه بالعين فعشان كده دي بس وسيله تمهيديه المفروض
تسبق ال sterilization لأن لا يمكن الاعتماد عليها نهائياً.
أغسل و بعدين اعقم. أغسل و بعدين اطهر. ده معنى cleaning

Decontamination

في تعبير جميل اسمه decontamination.
de Removal و contamination يعني تلوث.
يعني انا بحاول remove التلوث
الله! امال انا كنت بنعمل ايه في آخر حصه اللي فاتت ما ال Sterilization يعني يعمل
Decontamination و ال disinfection يعني يعمل decontamination دلوقتي بال
cleaning انا بعمل decontamination.
عرفلي ال Decontamination ازاى يعني في وسط المجمعه دي كلها؟
يعني ال Decontamination ينفع يعني sterilization ينفع يكون disinfection ينفع
يعني يكون cleaning.

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

الdefinition بقى يبقى ايه؟

هو محاوله -سيبك من ال technique- ان انا أreduce ال organism الي الحد اللي يبقى فيه استخدام هذا ال object يكون safe (امن) فهمتوا؟
عاوز أقلل فيها عدد ال organism للدرجة الي أقدر استخدم فيها الحاجه دي safely . يعني لو عندي أله جراحيه (مشرط) يا ترى انت عاوز نقلل ال organism من المشرط ده لدرجة نفتح بيها بطن عيان و اللعب جوا من لازم تكون safely يبقى عاوز تقلل ال bacteria على المشرط ده لدرجة كام؟ صفر!
يبقى عاوز ال Decontamination هنا يساوي ايه؟ Sterilization.
لما أكون عاوز أقلل ال bacteria الموجهة ده في أرضيه الأوضه دي لدرجة اني لو على السرير و مشيت على الأرض حافي ميحصليش مشاكل يبقى عاوز disinfection تقلل الدرجة ال low level ل disinfection كافي لتنظيف الأرضيات.
لو عاوز تقلل عدد ال bacteria لدرجة الي فيها أقدر استخدم المعلقه او الشوكه في الأكل يبقى cleaning يبقى ال Decontamination يبقى Cleaning على حسب انت عاوز تقلل لأي درجة و قد تعني disinfection و قد تعني sterilization و ده depending على التعريف المهم ده.

الDecontamination:

هو ال reduction
reduction of pathogenic microorganisms to a level at which items are safe to handle
أقلل الكمية بتاع ال organism الموجوده على الحاجه دي بحيث استخدمها وانا آمن مش هايف من ال infection.
يبقى ال decontamination زي ما بنقول اهو تساوي ال cleaning في بعض الأحيان و disinfection في بعض الأحيان و sterilization في احيان اخرى حسب استخدام ال object.
أدوات الجراحه يبقى انا محتاج Sterilization.
endoscope ناوي ادخله في العيان كده في العيان اللي عنده peptic ulcer يبقى disinfection.

عندي ملايه سرير العيان هنام عليها يبقى Cleaning او disinfection

Main Methods of Disinfection

ما هي وسائل ال Disinfection؟ وسائل ال 5 Disinfection حجات:

1. Chemical disinfectant

ودي خلصناها خلاص الحمد لله

Boiling water .2

الغليان وسيلة للـ disinfection و تعتبر with high level و مسموح انك تستخدمها في الأماكن النائية التي متلاقيش فيها وسائل الـ disinfection. يعني انت شغال في قرية في ريف وجهاز الـ sterilization بتاعك باظ يبقى ممكن اعتمد على الـ boiling و with high level بس التمرريض احياناً يبوظ شغلك بيبقى انت راجل زي الفل و ايدك تتلف في حرير و التمرريض يبوظلك شغلك ليه؟ لأن التمرريض ممكن يكونش عارفين الغليان عند كان و المده قد ايه؟ الغليان يبقى عند 100 درجه و الغليان بيكون لمدة تلت ساعه. للمرضه بقى تديها الأدوات بتاعتك و تقولها أغيلي دي تقولك حاضر تروح ماشيه جاييه الحله ملياها مايه من الحنفية مايه بارده و تحط فيها الأدوات و تحطها على النار و تروح باصه في الساعه تلاقي مثلاً الساعه 10 تروح تطفي و تقول أه والله تلت ساعه! بس الحاجه مغليتنش تلت ساعه... هي حاجه بسيطه بس ممكن تبوظلك شغلك! أرجو انك تتابع الكلام ده بنفسك و زي مابقولك تعتبر high level للـ disinfection خصوصاً من الأماكن التي مفيهاش جهاز الـ sterilization.

Pasteurization .3

البسترة ممكن تتعمل لحجات كتير و اشهرها يتعمل بيها اللبن. بسخنه بطريقة من اتنين يأما عند عند درجه 63 لمدة نص ساعه او عند درجه 72 لمدة 20 ثانيه البعض فيكم هيفكر احنا سرحنا و كتبنا ثانيه بدل دقيقه او هنا كتبنا دقيقه و هنا ثانيه؟! فلو حسبها كده... معقول يا راجل عاوز تسخن حاجه لمدة نص ساعه في درجه 63 و لما اعوز ارفع درجه الحرارة Reduce الـ time لمدة 20 ثانيه بس كفايه؟! نعم الأرقام دي صحيحة مفيهاش غلط. وسواء اتبعت الـ technique ده او ده لازم نتبعها بـ Rapid cooling. يعني مصانع الـ Pasteurization بتاع اللبن تعمل ايه؟ بيمشوا اللبن في مواسير درجه حرارتها مثلاً 72 لمدة 20 ثانيه يقوم المواسير دي فاتحه لتحت في حاجه فيها مبرد او ثلج. يعني اللبن يعرض لدرجه 72 درجة لمدة 20 ثانيه ثم بعدها بـ Rapid cooling او sudden cooling هل الوسيله دي بتخلصك من كل الكائنات الموجوده في اللبن؟ الأجابه طبعاً لأ. دي وسيله disinfection مش وسيله Sterilization او مال ليه نعتمد عليها و نشرب اللبن Safely؟ اهو ده Decontamination اهو انت كده بتقتل أخطر بكتيريا.

بص كده على اسامي ال bacteria اللي جايه --> ينقتل أخطر pathogens ممكن اللبن يوصلها لك انت خايف ليه من اللبن؟
 ان يكون فيه organism البقره او الجاموسه عندها ال organism ده و نزلت مع اللبن و انا هشرب اللبن ومعاها هذا ال organism
 اشهر 4 bacteria بيحوا من اللبن من المزارع هما دول:
 * Mycobacterium tuberculosis: اللي هي تسبب الدرن و السل
 * Brucella: ينقل الحمى الموتيه
 * Salmonella: ينقل حمى التيفويد Typhoid fever
 * Coxiella Burnetti: ينقل مرض Q fever
 بيحوا مع اللبن ممكن ال Animal نفسه يكون عنده infection لذلك اذا استخدمت الطريقه دي كافيه بقتل ال organism يبقى كافيه اني اشرب اللبن safely انا حققت الشرط المطلوب اللي اسمه Decontamination لكنها مش وسيله تعقيم.
 واحد يقولي يعني الألبان اللي بشربها دي بيتى أو جهينه ... الحجات دي Pasteurized أقوله لأ.
 لأن في bacteria ال Pasteurization ممكن تصادف ان في bacteria اخرى موجوده مش هتعمل مشاكل فاحنا مهمتنا مش بيها. لكن ال bacteria دي commensally خاصه بالمصانع ليه؟
 لأن بعد كام يوم لو اللبن المبستر عليه Expiration date ممكن ييوظ قبل هذا ال date.
 فلو المصانع انتجت لبن مبستر عادي و سابتة كده انتا او حتى تشتريه ممكن اوي عقبال ماتروح البيت تلاقيه قاطع او باظ حصل فيه infection او organism.
 طب لو فى المصنع عشان متخسرش اللبن يعملوا حاجه اسمها autoclaving يعني اللبن موجود في المعلبات ده بكون autoclaved يعني مفيهوش ولا نوع من ال bacteria عشان كده تاريخ الإنتاج كدا و ممكن يقع 6 شهور او اكثر. حتى بره التلاجه طالما العلبيه متفتحتش ليه؟
 لأنهم دلوقتي بدأوا يعملوا Pasteurization للبن بطريقه قديمه للمصانع

4. Thermal Disinfection

مثلاً تكون معزوم في فندق 5 نجوم في فرح وانتا داخل على البوفيه تلاقي طبق سخن اهو...
 ده اسمه Thermal disinfection by thermal hot water.
 وللغسلات كمان فيها برنامج يخلي الغسيل يبقى سخن ده اسمه thermal disinfection by hot water.
 الأدوات اللي مش عاوزه تتعقم زي ملايات اليرير- الهدوم-غسلات الأطباق عشان عشان اقلل بقدر الأمتكان حدوث infection و زياده -عند ال organism.

5. Ultraviolet Radiation

أخيراً ال UV radiation...
 ال UV radiation تعتبر وسيله من ال Disinfection برغم انها radiation

يعني متخيل انها sterilization هي ليه مش وسيله من كافيه للSterilization؟ ده سؤال امتحان!

ليه الUV radiation مش وسيله كافيه للsterilization مع ان الgamma rays وسيله كافيه للsterilization؟

الحكم يا ولاد على الpenetration.

الUV Radiation معندهاش high penetration power مينفعش تخترق الobject فتعقم الأسطح بس.

ممکن بسهولة اوي ببلاش انا بحصل عليها من الشمس او بصنعها بسهولة بس الحلو ميكملش... بتستخدم في تعقيم الهوا او سط الأشياء فقط.

مينفعش اعقم فيها حاجه ليها عمق.

ليه الUV مش وسيله كافيه للSterilization؟ او مقدرش ليه اعتمد عليها في تعقيم الobject المختلفه؟

لأن عندها:

1. weak radiation power - no ionizing radiation

2. weak penetration power

مقدرش استعملها غير في تعقيم الهوا او في تعقيم الأسطح.

برضو احنا سبحان الله قدرنا منفوتهاش و تستخدمها في تعقيم الهوا في اوضة العمليات.

يعني في اوضه العمليات في نهايه اليوم وهما خارجين يولعوا لمبات كده عشان تعقم الجو ثاني يوم يطفو و يشتغلوا وهو الهوا متعقم.

الهوا بتاع مصانع تعبئه الأدوية، مينفعش الأنبول اللي انا هعبيه يكون فيه bacteria.

الbacteria بتنزل في الهوا جوا الأنبول و اجي انا احقنها جوا الوريد يبقى حقنت الbacteria جوا الوريد

نرجع كده بسرعه ثاني للslide دي بتلخص كل حاجه:

وسائل الDisinfection خمس.

:Chemical disinfection

hydrogen peroxide... alcohol

:boiling water

high level disinfection يستخدمه في الemergency لما يكون معنديش وسيله للتعقيم جاهزه.

Pasteurization :

وسيله قديمه دلوقتي معظم الشركات بطلوا يستعملوها بس still ممكن تحصل.

بسخن 63C لمدة نص ساعه او 72 لمدة عشرين ثانيه بس should be followed by sudden cooling دي وسيله معتمده ممكن اشرب لبن مع انها مش Sterilization.

thermal disinfection

غسيل الملايات و الأطباق في الفنادق الكلام ده...

أخيراً الـ UV Radiation

و دي بيحي عليها أسئلة كتير ليه مش وسيله تعقيم؟ ليه مش بنستخدمها large stage
عشان الـ penetration بتاعها ضعيف جداً نستخدمها فقط في تعقيم الهواء و تعقيم الـ
surfaces

سؤال... ممكن يجيبلي كذا حاجه و يقولي ايه الطريقه الأمثل للتعقيم؟
اه سؤال وارد و موجود في الورقه تحت.

او اذكر الطريقه المثاليه لتعقيم the following items
وإذا كان عندك اكثر من اختيار يبقى الاختيار اللي فيهم أصح
أوضه العمليات أدنا خدنا له طريقه الهواء و هناخد كطريقه كمان قدام شويه.

Main Methods of Sterilization

نروح لوسائل الـ Sterilization بقى

طرق التعقيم الأساسيه:

استخدام الـ Heat يا ولاد

وهنا ممكن استخدم الـ heat في 2 forms

يستخدم الـ heat بشكل من اثنين ف التعقيم.

بشكل moist heat, مين الـ moist heat ده؟؟ الـ vapour صح!

يا المايه بالبخر ده الـ moist يا إما الـ dry heat.

يبقى للـ dry heat نوعين:

* يا الـ Moist heat اللي هو الـ Steam sterilization

* يا الـ dry heat و هو استخدام اللهب المباشر او الهواء الساخن, الهواء مش الـ steam البخار
يعني اللهب الي \$ ليه في الـ \$ اسمه الـ dry heat الفرن الحراري. او اللهب الـ flame اللي طالع
من الموقد اسمه الـ dry heat.

يبقى عشان تكون فاهم...

الـ moist heat هو المايه او البخار اما الـ dry heat هو اللهب المباشر او الهواء الساخن.
واضح؟ كويس.

طيب ممكن استخدم حاجه مفيه اش حراره؟ ممكن يا دكتور.

الـ heat وسيله disinfection او sterilization depending على اذا كنت بعمل boiling
يبقى Sterilization لا كنت بعمل Pasteurization يبقى بعمل disinfection.

يعني ممكن استخدم الـ moist heat في الـ disinfection...

ممكن الحاجه اللي هيعقمها بالحراره هيحصلها Damage ممكن استخدم method
مفيه اش حراره؟ نعم يقوموا يسموها low temperature.

كان في كلمه cold و كان عندي نتحفظ عليها و الحمد لله شطبوها من الكتاب. فالطالب

يفتكرها اني بستخدم درجه حراره اقل من العادي.
 لأ مش ده مقصود ب low temperature, بمعنى مش هستخدم حراره يعني هستخدم
 كرق اخرى زي ايه؟ H_2O_2
 اهي دي وسائل مش بستخدم الحراره بستخدم حجات بديله. كافيه للتعقيم؟
 نعم لما الحاجه تبقى Damaged او harmed بالحراره.
 طب طب في وسائل اخرى للتعقيم؟ نعم. في لسته كده فيها 9 حجات
 ممكن استخدم ionizing radiation او filtration
 ممكن ال microwave يستخدم كوسيله تعقيم.
 ال H_2O_2 Vaporized يعني بدل ما كان هنا في اكياس بلازما يكون vapour.
 ممكن ال vaporized ... ال infrared radiation و ال steam واخيراً ال ozone كل دي
 وسائل تعقيم.
 هستأذنك نروح الأول ناخد ال autoclaves هو صحيح آخر حاجه لكنها اهم حاجه relative
 معزم الأسئلة اللي هنسألها في المنهج في الحته دي على ال Autoclave هناخد الأول
 كده.

I. Steam Sterilization

ال Steam sterilization او ال autoclaves
 تعالوا اقولكم الفكره. لو سخنت مايه في ال open air كده فالمايه أقصى حراره ممكن توصلها
 100C و بكده اتسخنت في جو مفتوح يعني مفيش pressure واقع عليه يعني Pressure
 = 1 Atmosphere
 ده لو سخنت في ال open air.
 في ناس فكرت في حاجه ... ما تيجي نجيب حله بحيث يكون المعدن تخين اهو عشان
 ناوي ازود الضغط جوا عشان ابقى عارف انا ناوي اعمل ايه لاحسن الحله تتفتح.
 strong metal بتاعنا بردو يكون نفس المعدن و يكون شكله مخروط كده conical.
 و هنقفل الغطاء ب cup بس قبل ما نقفل هنعمل ايه؟
 كنا بنحط رف معدني Perforated فيه اخرام كده تحت نحط مايه ادي اهو مستوى المايه.
 و على بقى هنحط ال object to be sterilized و على الرف نحط رفين مخروطيين كده
 ميجراش حاجه و احط عليهم ال object الي عاوز اعقمه.
 بعد ما احط الحاجه دي أقفلها كويس و تكون tightly closed
 زمان كنا بنسخن على البوتوجاز دلوقتي بقى في الأجهزة دي بال electric pump احط
 الفيشه و اولع الجهاز والليجوا يسخن, هسخن المايه تبدأ المايه تغلي.
 ابص الآخر البخار- الي في الفتحة فوق لسه سايبها مفتوحه- ابص الاقي ال Steam يخرج
 شويه Steam و بعدين مفيش حاجه و شويه Steam و بعدين مفيش حاجه
 المفيش حاجه دي ايه بقى؟ الي هو الهوا.
 الهوا يتوق ال Steam فيخرج وال Steam الي بعدها يتوق الهوا.
 لان الهوا مبهو هوش.

امتی اعراف ان الهوا كله خرج؟ لما ال steam بس الي يكون طالع في شكل Continuous لما يكون ال steam على شكل continuous يبقى كده خلاص الهوا خرج و اروح قافل tightly برودو

ال Steam يبدأ يتحبس هوا.

ال steam الي بيتحبس جوا ده بيدور على منفذ يخرج. يقوم ضاغت على الجدار يلاقي strong metal مش هيقدر يزقها. الحاجه الوحيده الي يقدر عليها الحيطه المايهه الي هي المايه. ال steam يضط على المايه يعني المايه كده واقفه تحت ضعت عالي صح كده؟ يعني في ضغط عليها... بس برودو المايه تكذب الغطاس يعني المايه عاوزه تقاوم الضغط الواقع عليها.

تقوم تاخذ more energy عشان تقاوم الضغط ده تقوم تغلي برودو لأن عدفها انها تغلي. تقوم تغلي عند درجه حراره اعلى. كل ما نزود الضغط عليها كل مادرجه الغليان تزيد و تغلي المايه عند درجه حراره اعلى...

ده Physics دي عند 2AtmPressure المايه بتغلي عند درجه 121C مش عند درجه 100C ولو وصلت ل pressure عند درجه 3atm المايه تغلي عند 134C.

كل مازود ال Atmosphere بزود المخاطر و الاقي ال boiling point مش فارقه اوي. بمعنى اوصل 4atm الحله هتفرقع و هتغلي عند كام يعني؟ 140C مش فارقه يعني الكام درجه دول

قفلنا كويس انا هعمل ال Autoclave بتاعي من metal بحيث يتحمل بحيث ان الضغط جوا 2atm maximum.

و احط عداد ضغط في الغطا كده بحيث اشوف الضغط جوا كام ولو انا ناوي اشتغل على 2atm يعني درجه حراره 140C يبقى ازود الوقت شويه.

يبقى ال exposure time من 20:30 دقيقه

ولو هتعمل على 3atm عند 13-14 يبقى ال exposure من 6 دقائق و مفيش داعي ازود الضغط عن كده عشان مزودش المخاطر بس

و السؤال الي داير في ذهنكم؟ و الضغط هنحافظ عليه ازاى 2atm او 3atm هحط صمام في الغطا فيح حاجه معدن كده زى السوسته زي الحله البرستو كده لما الحاجه تستوى بتصفر. فلما يوصل الضغط عند 2atm فلما يزيد الضغط يزق الصمام لبرا و يخرج ال excess pressure و ترفع السوسته دي تاني.

كده ه maintain ال ضغط ثابت طول فتره التعقيم... ادي فكره ال Autoclave.

انا كده زودت درجه الحراره العاديه و زودت الضغط الواقع عليه و اختصرت الوقت بدل من 20 دقيقه ممكن اختصرها في 6 دقائق

دي وسيله تعقيم مش وسيله تطهير نفس فكره ال moist heat خليها وسيله تعقيم. فالوسيله دي مهمه جداً تعالوا نشوف لتفاصيلها مع بعض.

* الفكره ان هنا هنستخدم ال moist heat بشرط يكون Saturated

يعني ميكونش فيه هوا يكون كله Steam مفيش هوا لأن الهوا هي interfere مع وسيله ال Sterilization

* يكون واقع تحت ضغط معين عالي

* لازم يكون لفته حراره معينه
 * لازم يكون لوقت معين
 ادي في 4 حجات اتحققوا ولو خدت بالك اتكلمنا عنهم احنا خرجنا الهوا و ادي في جدرجه حراره و وقت.
 الجات اللي لازم نحافظ عليها في ال Autoclaves
 كده فكره ال action بتاع ال moist heat
 المايه السخنه لما ال organism يتعرض لها ليعمل حاجه اسمها Denaturation او coagulation.
 يعني ال Proteins اللي داخلي من ال bacteria و ال proteins اللي هتصنع ال enzyme لل bacteria تقفل بـ coagulation and denaturation to its natural proteins ... كويس.
 ال parameters بتاعة ال Steam sterilization الأربعة المهمين يعني قولناها كـ Definition
 هيحطها لك نقط عشان ممكن تنسى:
 انا عاوز: 1. saturated steam
 2. في pressure
 3. في Temperature
 4. في exposure time

السؤال؟ انت عاوز ال Steam ليه Saturated؟

ليه عاوز تطرد كل الهوا اللي جوا و تخليه free steam؟

* لأن ال air بي Act as an insulator و بي hinder ال Penetration power of the steam.
 * الهوا يشتغل عازل و يعوق ال Steam من انه يقدر ي penetrate جوا ال object و يعقمه يبقى كده انا عاوز أ remove ال Air كله الاول عشان يبقى الحاجه اتعقمت براحتها
 * ال Pressure الي انا عاوزه جوا عاوزه ليه؟ لأن ال steam هيكون under high pressure يعني هيكون penetration power عاليه. المايه اللي تغلي المايه السخنه اخبرها توصل للسطح بعدين الحراره تنتقل بال radiation لكن ال steam نفسه ال under pressure هي penetrate ال object نسه اللي عاوز اعقمه و دي ميزه لوجود الضغط.
 ايه بقى ال temperature و ال exposure time؟
 لو ضبط عند اثنين بار يعني 2atm pressure يبقى درجه الحراره 121C و ال exposure time من 20:30min
 اما عند الضغط 3atmosphere يكون درجه الحراره من 132:135 بـ average 134C و يكفي 6 دقائق
 طيب انواع ال autoclave اللي على حسب ده اسمه simple laboratory autoclave
 يعني ال Autoclave بتاع المعمل
 بص بقى الغطا عليه ايه؟ عليه عداد للضغط يقولك الضغط جوا كام عليه safety valve
 اهو عشان يخرج ال Excess steam و يتقفل بـ caps screw و ال metal يكون ثقيل.

شيل اتقل حله عندكم في المطبخ تكون هي البرستو مصنوعة من اتقل metal عشان تستحمل الضغط اللي جواها.

شايفين بس ال Autoclave اسمه في العمل displacement autoclaves.

ال Simple ده old fashion اوى و المعامل اللي على قدها هي اللي بتستخدمه

دلوقتي بقى في Autoclave احدث يبقى يعمل ايه؟

يغلي المايه برا ومش بيحط المايه جوا ال Autoclave يعني بيغلي المايه برا مش جوا ال Autoclave دي الماسوره

يعني ال Autoclave عامل زي مانت شايف اهو

بصوا يا ولاد لو انا حسست مصدر ال Steam من برا خالص فال Autoclave عامل زي chamber كده يخرج منه ال Steam يكون له فاتحه كده يخرج منها ال Steam.

برضو في الأرفف المخرمه اللي هرص عليها ال objects to be sterilized فيها حنافيه هفتحها يقوم ال Steam يتدفع يدخل من المواسير دى من فوق لأنه اتقل من الهواء هياخد الهواء و يخرج بسهولة من تحت و يقفل الحنفيه اللي تحت و يقعد يطرد واسيبب اللي فوق مقتوحه يقوم ال steam يتحبس فيها.

displacement autoclave يعني ببدل الهواء بال steam و يعتمد على ال gravity

يبقى اسمه gravity displacement autoclave

يبقى كده يحل محل ال Simple autoclave و يشتغل بنفس الشروط يعني مش هنحط حاجه جديده اهو.

يتعقم عند 121C لمدة 20-30 دقيقه و يكون الضغط عبارته عن 2atmosphere

اومال لو الضغط جوا عالي و عاوز الوقت سريع ممكن توصل ل 6 دقائق يعني كده هنخرج بفوايد انا كسبتها اخسرها تاني انتظارا لل displacement بتاع الهواء.

يعني انتظر لما الهواء يخرج و ال Steam ي replace يعني كده هياخد كل الوقت

لو هتضيفها لل 6 دقائق يبقى مكسبتش حاجه

عشان كده عملوا ال Autoclaves الجديد ده اللي يستخدم في المستشفيات الكبيره و بيكون غالي جداً.

يفتح زي الغواصه كده. بيلف يلف و يخش جوا الأوضه و يفضل يرص الحاجات العاوز يعقمها و ييخرج و يقفل وراه تاني. يبقى الهواء اتشفط بسرعه و ال steam ي replace بس ...

يبقى انت مبتضيعش وقت ... تروح ظابط -3 6 دقائق 3 atmosphere و سلام عليكم

يبقى اسمه prevacuum autoclave

في سؤال كده جه السنه الي فانت give reason:

بص الجمله دي يا جماعه prevacuum autoclave بقى short duration بقى Very short نتيجة لل rapid removal فابالتالي replacement to steam يبقى اسرع. كلام سهل قوي.

Autoclave كده سهل انتوا ما شاء الله عليكم اد كده الدنيا واضحه: D

gravity displacement autoclave يكون فيه مواسير بتفتح عشان ال displacement و اقفل عشان احبس.

ثواني هنعيد الصور يبقى ال gravity displacement ملهوش صوره مش انا راسمه اهو... يكون له حنفيه تحت و واحده فوق بفتح اللى تحت عشان اسرب منها الهواء و افتح اللى فوق في نفس الوقت عشان ال steam يعني ال Steam نازل من فوق عشان اتقل ياخذ الهواء و ينزل بالجاذبيه ولما يخرج كل الهواء نقفل الحنفية اللى تحت.

ولما الضغط يزيد اقفل الحنفية اللى فوق اما دي رocht معوضها هنا بان انا عندي vacuum شفاط بيشفط الهواء يبقى ال steam بيخش بسرعة.

على فكره ال autoclaves افضل وسيله تعقيم على الإطلاق بالذات لما تكون الماده Sensitive للحراره و تكون تتأثر بالمائه و من مميزاته:

* Non-toxic مفيش ماده سامه استخدمتها.
 * Not expensive يعني بشره مره واحده بعد كده يستخدم للكهرباء بس
 * Rapid وفيه penetration power سريعه.
 * Most reliable method على الإطلاق...
 يعني مفيش بكتيريا تقاوم ال autoclave
 كل الظروف الي قولنا عليها دي تخليه افضل طالما الماده مش Sensitive to heat او يتأثر بالتهويه.

السؤال المنطقي دلوقتي هو أنت مش دريان ان في ال simple laboratory autoclave لو الصمام بتاعك باظ وانت مش دريان او عداد الضغط بايظ ومعلق ماهو ياما عدادات باظت اذا ازاى تعرف ان ال autoclave بتاعك شغال سليم؟ بصو بقا لازم كل فترة نعمل حاجه اسمها monitoring of the autoclave وده سؤال امتحان جه قريب هو
 ?How to monitoring the efficiency of the laboratory autoclave
 ازاى دايمًا تظمن انه شغال؟
 بص عندي 3 طرق:

mechanical method

Mechanical يعني physical يعني دايمًا اقيس الحرارة كام والضغط واطبط الوقت بتاعي صح يعني اظبط الحاجات الي اتفقنا عليها
 يبقى الحاجات ال mechanical هي ال temp. pressure & time

دلوقتي معظم ال autoclaves بيبقى ليها software متوصلة ب machine زي اللى تطلعك ال reset في السوبر ماركت كده بيقولك الحرارة كام والضغط كام وعدى وقت قد ايه وانت ممكن يكون فيه timer تظبطه في الأول وتنسى القصة فده اسمه mechanical indicators يعني أنا mechanically بتتبع كل شوية ويطلعلي graph فيه ال Temp. Pressure وفيه timer ظابطلي الوقت كام... حاجه سهله وبسيطة, نيجي للأصعب شوية:

Chemical indicators

أجيب مادة chemical تكون في low temp. تبقى colorless ولو تعرضت لحرارة معينة لونها يتغير

بتكون ورقة زي الfilter paper وندهنا بالمادة ال chemical الحنة اللي ف النص أجيب ال chemical indicator و أحطه جوه ال autoclave أثناء عملي التعقيم وفي نهاية التعقيم لما أفتح والحاجة تبرد أخرجها وابص على ال chemical indicator لو لقيت الشريط اللي في النصاللون اتغير يبقى كده فعلا الحرارة أثرت على المادة ال chemical وغيّرت لونها وال autoclave شغال صح دي اسمها ال chemical indicator

Biological indicators

سمعتو معنا عن كلمة ال autoclave فين قبل كده؟

في ال spores اللي هي الحوصلة بتاعة chapter 2

فأنا بجيب حاجه اسمها Bacterial spores احطها في أنبوبة كده وأحطها في وسط الحاجة اللي بتتعقم وفي آخر التعقيم أطلع الأنبوبة دي وأزرع ال spores في ظروف favorable on culture medium وفي درجة حرارة مناسبة

لو ال spores عملت germination وقدرت تنمو وطلعت في شكل colonies يبقى ال spores متقتلتش وال autoclave بايظ لكن لو ال spores اتقتلت عمرها ما هتنمو يبقى ال autoclave سليم

* الشرح على صورة * أنبوبة كده فيها حاجتين فيها culture medium وجواها فيها أنبوبة صغيرة رفيعة مقفولة فيها ال spores بحيث ال spores مش محطوبة في ال culture medium بيحصل بينهم أنبوبة شعرية زجاج كده رفيعة اوي

يعني ال spores محطوبة ف زجاجة صغيرة محطوبة في زجاجة كبيرة فيها culture medium عشان منقعش نشيل ونعمل ما نخط الالزجاجة على بعضها في ال autoclave عند 121o C لمدة 20 min بعد ما أخلص بدوس على حاجه كده تروح الأنبوبة الصغيرة تنكسر وال spores تتعرض لل medium لو قدرت تنمو يبقى ال spores لم تمت ولو مقدرتش يبقى ماتت وعلى حسب هتنمو ام لا هعرف الجهاز شغال ولا بايظ يبقى دي اسمها Biological indicators.

طب ال spores دي بتكون بتاعة organism بيتحمل الحرارة ؟

أيوه واسمه G.STEREOOTHERMOPHILUSE من اسمه تعرف انه بيحب الحرارة وده thermophilic ال spores بتاعته تتحمل الحرارة العالية 121o C لمدة 10 min 12. يبقى لو ال autoclave شغال صح ال spores هتموت لكن لو ما ممتتش يبقى فيه مشكلة. تمام؟ يبقى يا اما مبيوصلش لدرجة حرارة المطلوبة او الوقت غلط او مبيوصلش للضغط المطلوب

يا ترى استخدم ال 3 طرق؟؟!

الاجابة لأ ارحص حاجه هي ال mechanical فكل فترة استعملها بس كمان انا قولت الغالي تمنه فيه يعني الطرق التناوية مهمة بردو والمهم صحة العيان.

نرجع بقا للطرق المعتادة:-

Hydrogen peroxide gas plasma

هقولك الأول الجهاز عامل ازاي حد سمع gas plasma قبل كده ؟
دي الحالة الرابعة من المادة من ابتدائي بيقولك المادة 3 أحوال صلبة وسائلة وغازية
والحالة الرابعة gas plasma هو ان يكون فيه gas يتعرض ل radiation فيحصلو partial
ionization فيبقى عبارة عن gas وفيه particles. أوك؟
الجهاز ده بيعتمد على ان الغاز هحولو لسحابة من الغاز وفيها ions يبقى دي الحالة الرابعة
من المادة

الأفضل اني أستعمل غاز بطبيعته يكون sterilizer & disinfectant عشان اللي هيتأين
منه هيعمل ال action واللي مش هيتأين هيعمل sterilization & disinfection فعشان
كده الغاز بتاعي ف العنوان هو HYDROGEN PEROXIDE والجهاز بيكون فيه أسطوانة
من الغاز ده مضغوطة نفتح الباب نرص الحاجه اللي عاوزين نعقمها ونقفل ونشغل فلما
نشغل يبدأ لال hydrogen peroxide يندفع داخل الحجرة وبعدين نشغل Radiation
معينة تخبطو وتعملو Ionization فالخلفية بتاعتي تبان كأنها سحابة فيها ions يقوم ال
hydrogen peroxide نفسه يعمل no effect وال ions تتفاعل مع البوتين بتاع البكتيريا
ان وجدت وتعملو inactivation ادي الفكرة ما فيهاش heat يبقى الحاجة مش هتتعرض
للحرارة ولا steam

نرجع نشوف القصة من الأول ال plasma هتكون partially ionized وهيبقى فيها
electrons & another ions والجذب هيكون ف ال generator chamber اللي قلناها دي
اني احط ال hydrogen peroxide واسلط عليه ال radiation بحيث انه يطلع charged
particles from this gas هتتفاعل مع essential components of the bacterial cell
inactivating it & يقوم ال organism يموت من غير لا heat ولا steam
العيب الوحيد ان الجهاز غالي وان ال duration بتاعة استخدامه طويلة \ 50min relatively
cycle على الأقل

امتى استخدمه؟؟! لما يكون عندي objects عاوز اعقمها وممكن تبوظ بالحرارة العالية أو
الرطوبة يعني استخدمها في تعقيم الأجهزة الطبية لأن فيها بلاستيك وحاجات ممكن تبوظ
بردو بعملو monitoring باني استعمل ال biological indicator
نروح بقا لطريقة أخرى

Ethylene oxide gas sterilization

نفس الغرفة اللي لسه شارحها بس بدل ال hydrogen peroxide أدفع غاز اسمه
Ethylene oxide عيوبه 3:

- * ال exposure time طويل جدا من 3 الى 6 ساعات عشان أعقم الحاجه
- * غالي
- * له toxic effect

بردو بنحط بكتيريا عشان نعمل monitoring بص اسمائها صعب عليكم دلوقتي بلاش
تحفظوها Bacillus atrophaeus بص مش مهم تعرف دلوقتي ال Biological indicators
غير في ال autoclave بس

peracetic acid sterilization

علل ال per-acetic acid ده sterilizer هایل ؟
لأنه بيعمل:

* Denaturation of ptns of the organisms

*Disrupts the cell wall

*Oxidation of microbial enzymes & ptns

يستخدم ال gas plasma & per-acetic acid & ethylene oxide نفس الاستخدام تقريبا
لتعقيم الأجهزة اللي ممكن تبقى harmed لليد يعني مثلا & dental instruments
endoscope

وده بردك نفس الغرفة اني افتح السليندر بتاع ال ethylene oxide

نروح بقا لل: Dry heat as a method of sterilization

ال dry heat بتكون بطريقتين يا اللهب المباشر يا الهواء الساخن
طب تعالى نشوف اللهب المباشر

incineration ((المحرقة))

يعني بعد ما اعمل العملية اروح حاطط الجهاز اللي ب 100000 جنيه في المحرقة عشان
اعقمه. صح ؟! ((هزار طبعا))

طبعا مقصود بال incineration حرق الحاحه اللي ناوي اتخلص منها مش اللي عايز اعيد
استخدمها تاني

سيادتك دلوقتي وانت داخل الكلية من باب سموم هتلاقي على شمالك المحرقة بتاعة
المستشفى فيها أكياس بتاعة المستشفى بنجمعها كلها وندخلها تتحرق وده اسمه
INCINERATION

يبقى الطريقة اللي بنستعملها عشان اتخلص من جثث الحيوانات اللي بعمل عليها التجارب
او ال infectious wastes وغيارات المرضى وكل ده بيتجمع ويتحرق

Red heat ((اللهب المباشر))

اولع الموقد عندنا دائما ف العمل ابرة زرع عبارة عن metallic handle وآخرها سلكة
متنية كده اسمها ابرة الزرع

امسك من الدراع واحطها على اللهب تقوم السلكة تحمر افضل ماسكها ف الهواء كده تقوم
تبرد أقوم حاططها في sample بتاعة المريض واحرقها بعد الاستعمال عشان لو ال sample
بتاعة المريض فيها بكتيريا لا أنشرهاش في العمل مش كده ولا ايه؟! على فكرة دي بتكون
معوجة عشان يبقى اسمها lopefull وال lope يبقى مليون.

يبقى اهم حاجه بعقمها باللهب المباشر هي ابرة الزرع بتاعتي
أقولك على استخدام تاني للهب المباشر؟ انت حضرتك دلوقتي بقيت ف تالته يعني خلاص

هتبقى دكتور خبطوا عليك في البيت الحقنا يا دكتور الواد دخل في رجله مش عارف ايه لازم
تسخن سن الحاجه اللي هتستعملها

Hot air ovens

زي الفرن اللي في المطبخ في الشكل جهاز ليه باب تفتح الباب هتلاقي رف معدني مخرم هترص
عليه الحاجات زي ستات البيوت
هتقفل وعندك مفاتيح ال adjustment هتضبط انت عاوز وقت قد ايه ودرجة حرارة كام
وتشغل بمفتاح on off

الهواء هيسخن electrically والهوا السخن ده استعمله ب 3 طرق
170oc * لمدة ساعة

160oc * لمدة ساعتين

150oc * لمدة ساعتين ونص

الضغط داخل هذا الجهاز 1 atmosphere يعني مفيش pressure

Compare between autoclave & Hot air ovens ده سؤال مهم جدا

من حيث:

* (Heat ((dry or moist

* Temp

* Pressure

* Time

* Mechanism of killing

* monitor

* الاستخدامات

:Mechanism of killing in autoclave

Coagulation or Denaturation of ptn of organism

:Mechanism of killing in hot air ovens

Oxidation

ايه الفرق !؟

لو انت جيت بيضة وسلقتها تبقى عملت Coagulation لكن لو نسيته ونمت بعدين
صحيت لقيت سواد يبقى انت عملت Oxidation او تحطها ع النار مباشرة بدون ماء

في ال MONITOR بنستعمل organisms مختلفة:

في ال autoclave بنستعمل G stearothermophiles

في ال ovens بنستعمل Bacillus atrophaeus

لو الفرق ده صعب عليك مش هلزمك بأسماء دلوقتي

الاستخدامات:

ال autoclave بعقم بيه ال culture media

ال hot air ovens بعقم بيه ال surgical instruments خلي بالك ال sharp

instruments

اسألك سؤال مهم ليه ال sharp instruments بتاعة الجراحة أخاف اعقمها في ال autoclave وأفضل ال ovens؟!
 الإجابة ان ال sharpness هتبوظ... ليه بردو؟!
 بالبلدي كده هتصدي الحاجه هتتبل وتسبها هتصدي يبقى متعقمش أدوات جراحية في ال autoclave او يكون عندك cycle تجفيف سريعة بعد التعقيم أما البديل فهو ال Dry heat
 وكمان بستعمل ال hot air ovens لكل الزجاجات وال materials اللي بنستعملها في العمل طبعا.

سؤال عندك بودرة تالك اللي بحطها للأطفال عشان لو عنده تسلخات بتكون متعقمة ولا لأ؟! عشان لو عنده تسلخات أو كلام من دة وديه بتكون معقمة ولا لأ؟
 أيوة بيه؟ عشان أنا بحطها على تسلخات, ينفع أخلي التسلخات infectious؟ مش كدة. لو عقمته في ال autoclave هيبقى اسمها عجينة مش بودرة, لأن moist هتخلي البودرة عجينة يبقى لازم أعقمها في dry heat.

ما هي مميزات hot air oven؟

- * non toxic
- * non chemical
- * relatively in expensive تشتره مرة في العمر
- * non corrosive يعني مش بيعمل تأكل خصوصا أدوات الجراحة.

الdisadvantages بتاعته:

- بحط المميزات و العيوب من المقارنة برضه
- * الحرارة أعلى بتؤدي ال objects
- * duration * أطول
- * الالهو الجاف ملهوش penetration power
- كدة خلصنا ال heat بنوعيه dry و moist,

فاضل تحت عنوان others تسع حاجات

مش هناخدكم كلهم هناخد ثلاثة او اربعة بس, اليك اللي احنا عاوزينه:

1. ionizing radiation

يعني gamma rays ليهها high penetration power عشان تستخدم في تعقيم الحقن ال plastic ال disposable. مينفعش ال heat عشان ال plastic هيسيح. ومينفعش gas plasma sterilizer غالي, وال acetic acid مينفعش أنقع فيه مادة chemical. يبقى أنسب طرق التعقيم للمواد ال plastic بعد ما تغلفها, تسليط ionizing radiation عليها, تمام؟ مش مهم مصدرها, ليهها high penetration power بنعقم بيها الحاجة المتكيسة واتعلبت خصوصا لو كانت heat sensitive.

دلوقتي عمله بنك اسمه بنك العظم, لو فكرت ازاى تعقم العظم لواحد في حادث أو هو اتبرع باعضائه لازم يتعقم, فمينفعش heat فهنلاقي الطريقة ديه أحسن, مش مهم اسم ال

microorganism الذي يعمل monitor دلوقتي.

2. microwave يبقى:

بيستعملوه كنوع من ال disinfectant لبعض المواد، احفظ مثال مثلاً dental instruments. يكون non-validated، علل؟ بس عشان أفهمك مش للامتحان ليه؟ ليه ال microwave طريقة غير معتمدة في التعقيم؟ رجعت من الكلية وطلعت الأكل من التلاجة و علبة وسخنه بيكون un even distribution لل effect بتاعه فديه مشكل عشان كدة بيكون محطوط على rotator بيلف، وبالرغم من كدة، بتطلع الحاجة تحطها تاني وتشغل وقت أطول وكدة، وبعدين الحاجة ممكن تبقى harmed: ميتحطش معادن في microwave

3. ozone

بعض الدول المتقدمة بدأوا يستخدموا ال ozone في تعقيم الماء و بطلوا يستخدموا الكلور لأن ليه اثار ضارة. ال ozone دة O₃ و دة oxidant قوي جدا، لما يسلطوه على الماء بيحصل O₂+O (وال -dissociation-) atoms تعمل oxidation لل organisms ان وجدت، يبقى يعمل drinking water disinfection

4. formaldehyde steam

الفورمالين لما يضغط في اسطوانات ينفع لستعمله في نفس الجهاز بدل ما أدفع ethylene oxide، أدفع formaldehyde. و دة مهم، دة مهم جدا وبيستخدم في مستشفيات الأطفال لأن ممكن أعقم بيه incubators بتاعت الأطفال حديثي الولادة. لما الطفل يخلص واجي أحط طفل مكانه، لازم أعقم باني أعرض ال incubator للتعقيم formaldehyde طبعا من الشئ الخطير في formaldehyde انه mutagenic و carcinogenic لما بقول كدة وأسكت، حد بي فهم غلط، يقولي طب ازاى أجازف واعرض الأطفال ليه. أنا بعقم ال incubator وهو فاضي من غير طفل، وبعدين أهويه وبعدين احط فيه الطفل الجديد، لكن مش هحط فيه الطفل وأحطه جوة الجهاز واشغل ال formaldehyde. ماشي؟! والشخص برضه اللي بيشغل الجهاز ما يتعرض لل effect بتاع الجهاز. يعني بنشغل ونمشي مش بنقف قدامه.

5. آخر حاجة filtration:

طبعا كلكم عارفين يعني ايه bacterial filter انتم في الكيمياء اشتغلتموا ب filter اللي هو كنتم بترشحو فيه يقوم يحجز precipitate ويعدي ال fluid. نفس الفكرة لو عندي bacteria مرتبطة ب fluid طب ما أنا ممكن استعمل filter يحجز ال bacteria ويعدي ال fluid يبقى ال fluid كدة أصبح sterile. اذا الفكرة انها membrane pore size معين بحيث انها allow fluid وانه ي pass وتمنعه ال bacteria انها تعدي. حد فيكم فكر انا لو عندي hormone أو enzyme أو vitamin أو محلول فيه antibodies اعقمه ازاى؟ ولا طريقة من اللي فاتت تنفع، ال heat مينفعش. تعمل denaturation، مينفعش أحط مادة chemical، ومينفعش تحط حاجة ionized يبقى عشان أحافظ على ال protein بتاعي فعال وسليم، لازم أعديه من المسام ولو فيه microbe يتحجز يبقى ال filtration تستخدم لتعقيم gases، fluids وخصوصا لما تكون ال fluids تكون

thermo labile يعني sensitive for heat زي اللي بتحتوي على الحاجات اللي لسة قايلنها او الهواء خصوصا الأماكن اللي محتاج الهواء فيها يبقى معقم زي هوا غرفة العمليات أو مصانع الأدوية و fluid فيه filtration بنعدي ال fluids في bacterial filters يكون حجم المسام بتاعتها ضيقة لدرجة 0.22 mm حجم اصغر virus. لو فيه عندي حاجة فيها macromolecule ممكن يحصل فيها loss ودة من عيوب ال filtration. ممكن يساعدني أعمل negative pressure من الناحية الثانية اقوم اسحب بعض ال macro organisms. احنا اللي بنتحكم في حجم pores بيتضغطوا بطريقة معينة اللي هي المواد بتاعت تصنيع الورق لحد ما أحصل على ال pore size المطلوب، دايمًا هتشوفوا رقمين في ال pore size. ال 0.22mm- 0.45mm ال 0.45م يستعمله لما أكون متأكد ان مفيش virus في ال solution يحجز ال bacteria وديه ممكن تعالج أزمة ال macromolecules لكن لو فيه virus لازم استخدم 0.22م لو أنا قررت اخلي الغرفة اللي انا فيعا غرفة عمليات أعمل ايه في يوم وليله؟ عندي الأرضيات والحوائط والهوا. الأرضيات تتغسل ب high disinfectant زي formaldehyde ونسبها تتبخر في الهوا عشان تعقم الهواو ونعمل حسابنا نكون مركبين لمبات UV ويكون على المداخل بتاعت الهوا حاطين bacterial filters لما نخرج بقى نشغل اللمبات ال UV طبعًا غرفة العمليات مينفعش يبقى فيها شبابيك، غرفة العمليات انت بتدخلها من خلال غرفة التعقيم. المنفذ الوحيد للهوا فتحات زي التكييف يتكب عليها Bacterial filters عشان الهوا يدخل sterile وال bacteria تتحجز. دة المفروض وأنا بعذر عن أي حاجة بتحصل غير كدة وتعويضًا لكدة كفاية عليكما كدو، وشكرا.